




< 조도 센서 (CDS) >

Cds 센서는 센서라고 부르지만 사실은 **극성이 존재하지 않는 가변 저항**입니다.

빛의 양에 따라 물리적인 특성이 변하는 소자이며 카드뮴(Cd)과 황(s)이 화학적으로 결합하여 만들어지는 황화카드뮴 결정에 금속 다리를 결합하여 만든 것입니다.

비교적 높은 저항 값을 가지고 있으며 여기에 빛을 비추면 저항 값이 낮아지게 되어 전류가 잘 통하게 되며 광량에 반비례하는 저항 값을 가집니다.

(저항의 수치는 빛의 양에 따라 가변적으로 달라지며 이로 인한 전압차로 조도를 구분할 수 있습니다.)




< 조도 센서 (CDS) >

센서의 S핀 - 우노의 A0핀


센서의 +핀 - 우노의 5V핀

센서의 -핀 - 우노의 GND핀

연결 후 폴더에 포함 된 < CDS >, < CDS_1 > 코드를 각각 업로드 한 후 센서가 작동하는지 확인합니다.



< CDS > 코드를 업로드 한 후 시리얼 모니터 창으로 확인한 모습입니다.



< CDS_1 > 코드를 업로드 한 후 시리얼 모니터 창으로 확인한 모습입니다.